

Zahradní sauny

Sudové a oválné sauny vzhledem ke svému tvaru vyžadují pozornost, aby byly svorky sauny vždy utaženy!

Po umístění sauny na cílové místo se doporučuje naplnit kamna kameny a v sauně zatopit, aby se barva na kamnech vypálila. Po prvním zapálení není vhodné zůstat v sauně delší dobu. V kamnech na dřevo by se mělo topit suchým dřevem. V kamnech není dovoleno spalovat uhlí. Po jednom až dvou týdnech používání se doporučuje zkontrolovat, zda nejsou svorky sauny uvolněné. Je důležité, abyste svorky sauny průběžně kontrolovali (alespoň jednou za 2 týdny). Pokud nejsou svorky utaženy, dřevo se rozštěpí a objeví se mezery. Když se objeví větší mezery, dřevo se zkroučí - pak je velmi obtížné obnovit těsnost a odstranit saunová prkna. Na netěsnosti v sauně způsobené nedbalostí kupujícího se nevztahuje bezplatný servis ani reklamace.

Doporučuje se provádět údržbu sauny zvenčí jednou za 1-2 roky.

Dřevo je přírodní materiál a liší se od umělých materiálů. Každý kus dřeva má suky a kresbu, které se od sebe liší. Dřevo jako přírodní produkt reaguje na změny povětrnostních podmínek. Dřevo může praskat, protože se při změnách vlhkosti a teploty rozpíná a smršťuje. Ty jsou zcela přirozené a nemají vliv na celistvost dřeva ani na konstrukci, ve které se používá, a proto se na rozštěpy, praskliny a suky, změnu barvy dřeva při používání dřevěné sauny nevztahuje žádná záruka.