

PŘÍPRAVA PRO KOUPACÍ SUDY

UMÍSTĚNÍ

Koupací sud je třeba umístit na rovný, urovnaný povrch (např. dřevěnou terasu nebo betonový povrch). Pokud nebude koupací sud umístěn na rovném a zpevněném povrchu, může dojít ke ztrátě pevnosti povrchu a stability sudu. To může narušit mechanické i estetické vlastnosti sudu.

ČISTĚNÍ

Před zahájením používání našich koupacích sudů je třeba jej důkladně umýt. Polypropylenové (plastové) vložky je možné čistit stejnými chemickými prostředky, které se používají pro čištění bazénů. K čištění sklolaminátových vložek a udržování hygieny je nutné používat specializované chemikálie vhodné pro lázně SPA v doporučených dávkách.

PLNĚNÍ VODOU

Po umytí koupacího sudu jej lze napustit vodou. Před zahájením ohřevu koupacího sudu se ujistěte, že je voda naplněná tak, aby zůstalo 10 cm od horního okraje.

ELEKTŘINA

Pokud je pořízený koupací sud vybaven elektrickými komponenty (SPA systémy, LED osvětlení, filtrace, elektrické vytápení), doporučujeme připojit elektrický systém výřivky přímo k elektrickému kabelu, takže nebude potřeba žádná elektrická zásuvka. Koupací sudy jsou z výroby dodávány s vidlicí pro připojení do zásuvky. V případě úpravy hlavního vodiče tuto úpravu konzultujte s našimi specialisty.

OHŘEV KOUPACÍHO SUDU S VNITŘNÍMI KAMNY

Jakmile je sud naplněn vodou (10 cm od horního okraje sudu), můžete začít s vytápením. Pro zapálení ohně využijte podpalovač a dřevěné třísky. Jakmile bude plamen větší můžete přidat větší kusy dřeva. Doporučujeme použití suchého, tvrdého dřeva.

Nepřidávejte více dřeva než 2/3 výšky kamen.

Tah ohně lze regulovat pomocí víka umístěného na horní straně kamen.

Mějte na paměti, že dokud není ve výřivce odpovídající množství vody, nemůžete začít topit, protože vyzařované teplo může poškodit vložku sudu.

Teplota vody by neměla přesáhnout 45°C aby nedošlo k poškození vložky sudu.

Vodu z koupacího sudu lze vypustit až po úplném vychladnutí kamen. V opačném případě může zbývající teplo poškodit vložku koupacího sudu i samotá kamna.

OHŘEV KOUPACÍHO SUDU S EXTERNÍMI KAMNY

Externí kamna musí být umístěna, stejně jako koupací sud, na rovném a pevném podkladu. K cirkulačnímu systému kamne je zakázáno připojovat další filtry nebo čerpadla.

Jakmile je sud naplněn vodou (10 cm od horního okraje sudu), můžete začít s vytápením.

Pro zapálení ohně využijte podpalovač a dřevěné třísky. Jakmile bude plamen větší můžete přidat větší kusy dřeva. Doporučujeme použití suchého, tvrdého dřeva.

Nepřidávejte více dřeva než 2/3 výšky kamen.

Mějte na paměti, že dokud není ve výřivce odpovídající množství vody, nemůžete začít topit, protože vyzařované teplo může poškodit vložku sudu.

Teplota vody by neměla přesáhnout 45°C aby nedošlo k poškození vložky sudu.

Vodu z koupacího sudu lze vypustit až po úplném vychladnutí kamen. V opačném případě může zbývající teplo poškodit vložku koupacího sudu i samotá kamna.

OHŘEV KOUPACÍHO SUDU S INTEGROVANÝMI KAMNY

Jakmile je sud naplněn vodou (10 cm od horního okraje sudu), můžete začít s vytápením.

Pro zapálení ohně využijte podpalovač a dřevěné třísky. Jakmile bude plamen větší můžete přidat větší kusy dřeva. Doporučujeme použití suchého, tvrdého dřeva.

Nepřidávejte více dřeva než 2/3 výšky kamen.

Mějte na paměti, že dokud není ve výřivce odpovídající množství vody, nemůžete začít topit, protože vyzařované teplo může poškodit vložku sudu.

Teplota vody by neměla přesáhnout 45°C aby nedošlo k poškození vložky sudu.

Vodu z koupacího sudu lze vypustit až po úplném vychladnutí kamen. V opačném případě může zbývající teplo poškodit vložku koupacího sudu i samotá kamna.

Používání elektrického topení při venkovních teplotách pod bodem mrazu:

- Před nalitím vody musí být váleček nastaven na 0°C
- Do koupacího sudu nalijte 20-30l teplé vody a zapněte oběhové čerpadlo
- Naplňte koupací sud vodou na doporučenou úroveň
- Po naplnění sudu nastavte topný válec na požadovanou teplotu

Tyto kroky je třeba provést v chladném období, kdy je venkovní teplota pod nulou, aby nedošlo k zamrznutí oběhového čerpadla.

POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA TRYSEK A MASÁŽNÍCH SYSTÉMŮ**VZDUCHOVÝ MASÁŽNÍ SYSTÉM**

Struktura vzduchového masážního systému: Vzduchový kompresor (výkon 700W) a 12 vzduchových trysek namontovaných na stěně vložky koupacího sudu, další instalační materiál. Zapnutí/vypnutí vířivky je umístěno na ovládacím panelu koupacího sudu.

Po vypuštění vody z koupacího sudu nechte vzduchový masážní systém zapnutý po dobu 30 vteřin, aby došlo k úplnému odstranění veškeré vody ze systému.

V chladném období můžete vzduchový systém zapnout pouze v případě, že je teplota vody v koupacím sudu vyšší než 30°C.

HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉM

Struktura vodního masážního systému: Vodní kompresor (výkon 900 - 1100W) a 6 nebo 8 vodních trysek nebo kompresor (výkon 2000 W) a 10 kusů vodních trysek a další instalační materiál.

Zapnutí/vypnutí vířivky je umístěno na ovládacím panelu koupacího sudu. Vodní masážní systém má přídatný otočný ovladač pro řízení síly proudu vody z trysek.

Po vypuštění vody z koupacího sudu nechte hydromasážní systém aktivní po dobu 30 vteřin, aby došlo k úplnému odstranění veškeré vody z celého systému.

V chladném období můžete vzduchový systém zapnout pouze v případě, že je teplota vody v koupacím sudu vyšší než 30°C.

VODNÍ FILTRY**PÍSKOVÁ FILTRACE**

Vedle koupacího sudu je umístěna písková filtrace, která je propojena dvěma hadicemi.

V chladném období, kdy je teplota vzduchu nižší než 0°C, je nutné uzavřít otvory filtru uvnitř koupacího sudu, aby voda nemohla zamrznout uvnitř hadice připojení k filtraci. U filtrací, které jsou připojeny pomocí kulového ventilu můžete uzavřít ventil a pískovou filtraci odpojit.

Když je voda zahřátá na více než 30°C, otevřete ventily k filtraci. Pokud je voda v koupacím sudu udržována v konstatní teplotě, lze filtraci používat i při teplotách pod bodem mrazu.

SKIMMER

Skimmer lze zapnout i během koupání protože elektrické napětí je 12V.

DALŠÍ INFORMACE

Pokud je venkovní teplota vzduchu nižší než 0°C a koupací sud není vytápěn kamny nebo elektrickým ohřevem, nenechte vodu zamrznout.

Alespoň jednou ročně doporučujeme impregnovat povrchovou úpravu dřeva barvou (impregnačním olejem nebo venkovní barvou).

Pro péči o vodu používejte doporučené dávky chemikálií.
Použití nevhodné chemie nebo vyšších dávek než je dovoleno, může vést k poškození vložky koupacího sudu nebo kamen. Na toto poškození se nevztahuje záruka.

Nenechávejte funkční koupací sud bez dozoru.

Z bezpečnostních důvodů nenechávejte děti uvnitř nebo vedle napuštěného koupacího sudu bez dozoru za žádných okolností.

Pokud je koupací sud vytápěn, vždy dbejte na bezpečnost a vyhněte se popálení.

Vířivky, kamna, ohříváče, čerpadla, filtrační systémy a další součástí koupacího sudu musí být užívány v souladu se svým určením a podle popisu v tomto návodu, jinak se na ně nevztahuje záruka.