

Koupací sudy s vložkou

Se sudy s vložkou se snadno manipuluje a jsou hygienické. Po vybalení sudu a jeho umístění na zpevněný a vyrovnaný podklad můžete kamna kdykoli po naplnění vodou zapálit. Stejně jako u dřevěných sudů pamatujte na to, že kamna nesmíte zapálit, pokud není sud naplněn vodou, a že nesmíte vypouštět vodu ze sudu, dokud nejsou kamna studená. Vodu v sudu měňte podle potřeby, v průměru každé 2 až 3 týdny. V zimě, kdy teploty klesají pod nulu, vždy sud vypusťte, aby nedošlo k prasknutí sudu a kamen. Po vypuštění vody ze sudu je vhodné odstranit nečistoty a vložku omýt houbou.

Impregnaci opakujte každé 1-2 roky.

Nepoužívejte silné bazénové chemikálie.

Sudy s vložkou jsou často vybaveny provzdušňovacím systémem a osvětlením. V zimě se po vypuštění vody ze sudu vyplatí zapnout systém, aby se z potrubí vířivky vyfoukla vlhkost.

Při silném větru by měl být polypropylenový kryt sudu chráněn proti odfouknutí, protože se jedná o lehký a velký předmět.