

## PŘÍPRAVA NA ZIMU

- 1/ Vypusťte vodu z kamen.** Aby kamna nepraskla, je nutné vypustit vodu z kamen. U luxusních koupacích sudů a sudů s externími kamny, je nutné ucpat vstup a výstup vody do kamen a následně vypustit vodu pouze z kamen. Pokud je to možné, doporučujeme vypustit vodu také ze sudu. U dřevěných sudů a Wellness sudů s vnitřními kamny je nutné vodu vypustit úplně.
- 2/ Vyfoukněte trysky.** U sudů s hydromasážními tryskami či bublinkovou vířivkou je nutné po vypuštění sudu vyfouknout přebytečnou vodu v hadicích a čerpadlech. Po vypuštění vody ze sudu proto spusťte vířivku a hydromasážní trysky a vyfoukněte zbývající vodu.
- 3/ Dřevěné sudy by neměli zůstat bez vody.** Proto sud vypusťte a ponechte v něm 10-15 cm vody, kterou následně zasolte. Tím dojde ke změně hustoty vody a ta by neměla zamrznout.
- 4/ Vypusťte filtraci.** Pokud Má váš sud integrovanou filtraci, platí stejný postup jako u trysek. Pokud je k sudu připojena filtrace písková, pak je nutné ji odpojit a vypustit. V případě filtrování v zimě filtraci opět uvedete do provozu.
- 5/ Používejte kryt.** Kryz zajistí pomalejší ochlazení vody v sudu a je možné, že voda do vašeho příštího koupání nestačí vychladnout, díky čemuž nemusíte výše uvedené body brát v potaz.